

Attenzione!

Si prega di leggere il manuale d'uso contenuto in questa pubblicazione perché contiene informazioni importanti relative alla sicurezza di installazione e uso del dispositivo.

Soltanto le persone che hanno letto il manuale d'uso possono utilizzare il dispositivo.

Il manuale d'uso deve essere conservato per eventuali riferimenti in futuro. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nel presente manuale.

Il dispositivo deve essere disimballato prima della messa in funzione. Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il dispositivo è in buone condizioni.

Se il prodotto presenta difetti, non deve essere utilizzato fino a quando non viene riparato.

Il prodotto è progettato per l'uso domestico e commerciale e non può essere utilizzato per uso diverso da quello previsto.

Il produttore non è responsabile per i danni derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nel manuale d'uso, quindi si raccomanda di seguire le istruzioni di sicurezza di cui sopra per il funzionamento, uso e la manutenzione del dispositivo. In questo modo si garantirà la sicurezza di se stessi e si eviteranno i danni al dispositivo.

Il produttore e il fornitore non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal prodotto, comprese le perdite economiche o immateriali, perdita di profitti, ricavi, dati, divertimento durante l'utilizzo del prodotto o di altri prodotti connessi con esso - perdita o distruzione indiretta, incidentale o consequenziale. Le disposizioni di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che la perdita o la distruzione si riferisce a:

1. Deterioramento della qualità o mancato funzionamento del prodotto o prodotti correlati con esso a causa dei danni, e la mancata disponibilità del prodotto quando è in fase di riparazione, che ha causato l'inattività, perdita di tempo dell'utente o un'interruzione dell'attività dell'azienda;
2. Prestazione inadeguata del prodotto o dei prodotti correlati;
3. Ciò si applica a perdite e danni secondo qualsiasi categoria giuridica, inclusa la negligenza e altri danni, rescissione del contratto, garanzia espressa o implicita e responsabilità oggettiva (anche se il produttore o il fornitore è stato notificato circa la possibilità di tali danni).

Misure di sicurezza:

In fase di progettazione, particolare attenzione è stata dedicata agli standard di qualità del dispositivo, in cui il fattore più importante è quello di garantire la sicurezza di funzionamento.

Il dispositivo deve essere protetto dal contatto con liquidi caustici, macchianti e viscosi.

Il supporto AX-SATURN è progettato per il montaggio di un televisore o monitor LCD / OLED a parete.

Consente una facile regolazione della panoramica verticale del pannello nella gamma di $\pm 12^\circ$ e della rotazione orizzontale nella gamma di $\pm 90^\circ$.



Standard di fissaggio:	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400
Dimensione dello schermo in pollici:	23 " ... 56 "
Capacità di carico:	45 kg
Distanza dalla superficie di montaggio:	81 ... 360 mm
Colore:	Nero
Panoramica verticale:	-12 ° ... 12 °
Rotazione orizzontale:	-90 ° ... 90 °
Rotazione nel piano dello schermo:	—
Dimensioni:	433 x 150 x (81 ... 360) mm
Peso:	4.02 kg
Costruttore / Marca:	RED EAGLE
Garanzia:	2 anni

Vista laterale:



Vista dal lato di montaggio a parete:



Possibilità di regolare il supporto:



Fornita in dotazione:



CONFEZIONE



Manuale d'uso

Codice: AX-SATURN
SUPPORTO PER TV O MONITOR **AX-SATURN** RED EAGLE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------