

Предупреждение!

Моля да се запознаете с ръководството за експлоатация, съдържащо се в това проучване, тъй като то съдържа важни информации свързани с безопасното инсталиране и използване на устройството.

За обслужване на устройството не трябва да се допускат лица, които не са се запознали с ръководството.

Ръководството трябва да се запази, тъй като може да бъде необходимо в бъдеще. Устройството трябва да се използва единствено за определените в това ръководство цели.

Преди включване на устройството трябва да го разопаковате. След премахване на опаковката трябва да се уверите, че устройството е в добро състояние.

Ако този продукт има дефекти не трябва да се използва докато не бъде поправен.

Продуктът е предназначен както за домашна, така и за комерсиална употреба и не може да бъде използван в противоречие с целите му.

Производителят не носи отговорност за щети причинени от неспазване на правилата съдържащи се в това ръководство, затова препоръчваме да следвате горепосочените правила за безопасност на работа, експлоатация и поддръжка на устройството. По този начин ще си осигурите безопасност, а също така ще избегнете повреждане на устройството.

Производителят и доставчикът не носят отговорност за загуби или щети свързани с продукта, включително икономическите или нематериални загуби, пропуснати ползи, приходи, данни, удоволствия по време на употреба на продукта или други продукти свързани с него - косвени, случайни или последващи загуби или повреди. Горепосочените разпоредби важат без значение дали загубите или разрушенията се отнасят за:

1. Влошаване на качеството или липсата на действие на този продукт или продуктите свързани с него, дължащо се на увреждане, както и липсата на достъп до продукта, когато той е в процес на ремонт, което е довело до престой, загуба на време на потребителя или прекъсване на стопанска дейност;

2. Недостатъчни резултати от работата на продукта или свързани с него продукти;

3. Това се отнася за загубите и щетите съгласно всяка правна категория, включително небрежност и други щети, прекратяване на договор, пряка или косвена гаранция и стриктна отговорност (дори ако производителят или доставчикът е бил уведомен за възможността от такива щети).

Мерки за безопасност:

Особено внимание по време на проектиране отделихме на стандартите за качество на устройството, където най-важния фактор е осигуряването на безопасна употреба.

Устройството трябва да се пази от контакт с агресивни, оставящи петна или лепкави течности.

Това устройство е проектирано така, че отново да предприема функциониране в случай възвръщане на електрическото захранване след прекъсване в захранването.

Преди транспортиране изключете устройството.

Преди включване на устройството към захранването, уверете се, че захранващото напрежение е в съответствие с номиналното напрежение, указано в ръководството.

Внимание! Препоръчваме ви да използвате защиты с цел допълнителна защита на устройството от евентуални пренапрежения в инсталациите. Стабилизаторите на напрежението са ефективна защита срещу случайно подаване на по-високи от номиналните напрежения към устройството. Повреди, причинени от напрежения по-високи от посочените в ръководството не подлежат на гаранционен ремонт.

Правилна утилизация на продукта:

Обозначението зачеркната кофа за боклук показва, че даденият продукт не може да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да избегнете евентуална опасност за околната среда или здравето в следствие на неконтролируемо съхранение на отпадъците, трябва да го предадете за рециклиране насърчавайки по този начин устойчивото използване на природните ресурси.

За да върнете употребения продукт трябва да използвате системата за приемане и съхраняване на този тип оборудване или да се свържете с продавача, от който е бил закупен. Тогава той ще бъде подаден за рециклиране на подходящото за околната среда място.

Забранява се използването на устройството в случай на повреда на захранващия кабел или щепсела, когато не работи правилно или когато е било повредено или изпуснато. Повреденият захранващ кабел или щепсел трябва да бъдат подменени с нови от производителя, персонала на сервиза или лице със съответните квалификации, с цел да се избегне риск от токов удар. От гледна точка на безопасност не препоръчваме сами да ремонтирате устройството.

Устройството не е предназначено за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни и умствени способности, както и лица, които нямат опит или знания за обслужване на такова устройство, освен ако използването се извършва под надзор на лице отговорно за тяхната безопасност или съгласно с ръководството за употреба предадени от такова лице.

Забранява се докосването на щепсела с влажни ръце! За да извадите щепсела от контакта, трябва да издърпате щепсела, никога кабела.

Устройството трябва да се използва само съгласно предназначението, описано в това ръководство. Използването на оборудване, което не е препоръчано от производителя на устройствата може да доведе до пожар, токов удар или телесни наранявания.

Знакът светкавица в равностранен триъгълник показва наличието на опасно напрежение, намиращо се под корпуса на устройството. То може да представлява опасност за здравето и живота на потребителя.



Модел адаптер:	Импулсен
Захранващо напрежение:	100 ... 240 V AC
Честотен обхват:	50/60 Hz
Изходно напрежение:	18 V DC
Максимално натоварване на захранващия адаптер:	2 A
Предназначение:	Мултиключове TERRA
Изход:	F ъглов конектор
Тегло:	0.17 kg
Гаранция:	2 години



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm Тегло бруто: 0 kg



Ръководство за експлоатация

Код: PS-182F

ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ **PS-182F** ЗА МУЛТИКЛЮЧОВЕТЕ TERRA MS/MV/MSV F ЪГЛОВ
КОНЕКТОР
