

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjustustele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;
2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;
3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et voolukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Tähelepanu! Soovime kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liippingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötuseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

Seadme kasutamine on keelatud, kui selle toitejuhe või -pistik on kahjustatud, seade ei tööta korrektselt või see on saanud kahjustada või see on kukkunud. Kahjustatud toitejuhtme või -pistiku peab asendama seadme tootja, hoolduskeskuse töötaja või vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, et vältida elektrilöögi ohtu. Ohutuskalutlustel me ei soovita seadet ise parandada. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lastele), kel on piiratud füüsilised, taju- või vaimsed võimed, ning isikutele, kellel pole kasutamise kogemusi või kes ei ole pädevad selliseid seadmeid kasutama, välja arvatud juhul, kui seadme kasutamist juhendab ohutuse eest vastutav isik või kui kasutamine toimub vastavalt ohutuse eest vastutava isiku antud juhiste. Pistikut ei tohi katsuda märgade kätega! Pistiku eemaldamiseks pesast tõmmake alati pistikut, mitte juhet. Seadet tohib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendi kirjeldustele. Tootja poolt mittesoovitavate lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.

Välgunoole sümbol võrdkõlgses kolmnurgas hoiatab, et seadme katte all esineb ohtlik elektripinge. See võib osutada kasutajale eluohtlikuks või kahjustada tervist.


Tänu töökindlusele ja kvaliteetsele edastusele on 4-pordiline PoE kommutaator GTX-A1-06-42-V2 ideaalne lahendus CCTV IP-paigaldistes. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af/at standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Tähelepanu! Pärast funktsiooni Extend sisselülitamist suureneb PoE kaugus kuni 250m-ni ja kiirus langeb 10 Mb/s-ni.



LAN-pordid:	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Juhtimine:	—
LED-dioodid:	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Edastuskiirus:	10 / 100 Mbps : 4 LAN & PoE-pordid + 2 Uplink-pordid
Maksimaalne väljundvõimsus:	30 W / PoE 802.3af/at-port - 1 ... 4-pordid
Maks. koguvõimsus:	60 W
Töörežiimid:	• N - Normal - seade töötab tavalise PoE switchina • S - Extend - Ulatus : 250 m @ 10 Mbps
Sertifikaadid:	CE
Korpus:	Desktop, Metall
Toitevarustus:	100 ... 265 V AC
Töötemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Kaal:	0.49 kg
Mõõtmed:	145 x 100 x 32 mm
Garantii:	2 aastat

Vaade eest:



- 1 - LAN + PoE
 - 2 - LAN + PoE
 - 3 - LAN + PoE
 - 4 - LAN + PoE
 - 5 - Uplink
 - 6 - Uplink
- Vaade tagant:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------