

Kodas: USB/RS-485

KONVERTERIS **USB/RS-485**

Konverteris USB/RS-485 leidžia prijungti prie PC kompiuterio įrenginius, valdomus RS-485 magistralės pagalba.

DĖMESIO! Sistemose turinčiose daug COM prievadų, gali prireikti patikrinti priskirtą COM prievadą. Tai atliekama taip: Įtaisų tvarkyklė-> (COM ir LPT prievadai). Priskirtą COM prievado numerį galima pakeisti Įtaisų tvarkyklėje, to prievado sudėtingesnės parinktyse.



Įvestis:	USB
Įvesčių skaičius:	1 vnt.
Išvestis:	RS-485
Išvesčių skaičius:	1 vnt.
Ryšys:	• sklandi dvikryptė transmisija (half duplex) • sklandi vienkryptė transmisija
Tvarkyklės:	www.ftdichip.com
Jungtys:	USB-B Kabelių gnybtai
Perdavimo nuotolis:	1200 m (9600 baud)
Perdavimo greitis:	max. 115 kbps
OS keliami reikalavimai:	Windows XP/Vista/7, Linux, MacOS
Maitinimo jungtis:	USB
Maitinimas:	USB prievado
Garantija:	2 metai