

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määritellyn tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadstandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaamiseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

On kiellettyä käyttää laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laite toimii huonosti, on vahingoittunut tai tiputettu. Vahingoittunut johto tai pistoke on vaihdettava valmistajan johtoon tai pistokkeeseen, huoltohenkilöstön tai pätevällä valmiudella varustettuun henkilön antamaan tuotteeseen ehkäistääkseen sähköiskun riskin. Emme suosittele laitteen korjaamista kunkin omasta turvallisuussyystä johtuen.

Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaanlukien lasten) joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt sekä niiden henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole kokemusta tämänlaisen laitteen käytössä, ellei laitteen käyttöä tarkkaile turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö tai yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka antaa ohjeita käytön puitteissa.

On kiellettyä koskea pistokkeeseen märillä käsillä! Vedä pistoke, älä koskaan koske kaapeliin, sen vetämiseksi istukasta.

Laitetta tulee käyttää yksinomaan sen käyttötarkoituksen mukaan, kuten kuvattu tässä käsikirjassa. Valmistaja ei suosittele laitteen lisävarusteiden käyttöä, joka aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai vammoja.



Salaman sisällä oleva tasasivuinen kolmion merkki osoittaa vaarallisen jännitteen läsnäolon, ja löytyy laitteen kannen alla. Voi olla vaarallista käyttäjän hengelle ja terveydelle.

Pienet mitat kaksoislähdön virransyöttöyksikön katkaisu.
Varoitus! Jos virtalähde on on suunniteltu jatkuvaan toimintaan (24H), niin virtalähden nimellisvirta ei saisi ylittää 80% maksimista.




Sovitintyyppi:	KytKentä
Syöttöjännite:	• 100 V ... 120 V AC • 200 V ... 240 V AC kytkimellä valittavissa
Lähtöjännite:	24 V DC
Lähtövirran säätö:	21.6 ... 26.4 V
Maksimaalinen kuormitus:	6.25 A
Lähtövirta:	150 W
Lähtöjen määrä:	2 kpl
Turvallisuus:	• Oikosulku • Ylikuormitus • Lämpötila
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus:	-30 °C ... 70 °C / 5 % ... 95 %
Paino:	0.35 kg
Koot:	159 x 97 x 30 mm
Valmistaja / Merkki:	Delta Electronics
Takuu:	5 vuotta

Virtaliittimet:



- L - Elävä johto (230V)
- N - Neutraali johto
- FG - Maadoitus
- V - DC "-" lähtö
- V - DC "-" lähtö
- +V - DC "+" lähtö
- +V - DC "+" lähtö
- ADJ - Lähtövirran säätö
- Sivunäkymä:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------